



Opis produktu

Urządzenie instaluje się zazwyczaj tuż za katalizatorem, natomiast regulacja przepływu spalin odbywa się przy pomocy sterowanej elektronicznie przepustnicy.

- Pneumatyczna przepustnicę o średnicy 2 cala
- Moduł bezprzewodowy oraz pilot
- przewód przyłączeniowy