Dane aktualne na dzień: 08-11-2026 08:24

Link do produktu: https://sklep.carstuff.pl/k2-glass-doctor-b350-zestaw-do-naprawy-szyb-p-92544.html



K2 GLASS DOCTOR B350 ZESTAW DO NAPRAWY SZYB

Cena	**49,00 zł**
Dostępność	**Dostępny w małej ilości - potwierdź dostępność**
Numer katalogowy	**K2 B350**
Kod producenta	**K2 B350**

Opis produktu

Opis

K2 GLASS DOCTOR to zestaw naprawczy do szyb. Został stworzony, aby w prosty sposób wypełnić punktowe pęknięcia czy uszkodzenia w postaci pajączka na szybie.

Dzięki **K2 GLASS DOCTOR** pozbędziesz się problemu odprysku na szybie powstałego po uderzeniu kamienia. Żywica zawarta w zestawie wypełnia odpryski na szybie, a następnie po kontakcie z promieniami słonecznymi, utwardzona pozostawia zupełnie przezroczystą formę.

Użycie zestawu **K2 GLASS DOCTOR** maskuje odprysk na szybie, dzięki czemu staje się on niewidoczny i nie przeszkadza podczas jazdy samochodem. Sprawia również, że odprysk się nie powiększa.

Dzięki zestawowi naprawczemu **K2 GLASS DOCTOR** nie musisz się martwić, że przez odprysk na szybie Twój samochód nie przejdzie przeglądu technicznego lub będzie konieczna wymiana całej szyby.

SPOSÓB UŻYCIA:

1. Wyczyść wszelkie luźne cząsteczki szkła z odprysku (otwór w pęknięciu spowodowanym uderzenie) przy użyciu pinezki. Wyczyść również cały obszar wokół średnicy miejsca uszkodzenia.

2. Naklej uszczelkę samoprzylepną na szybę w miejscu odprysku. W tym celu odklej folię zabezpieczającą z jednej strony uszczelki. Naklej uszczelkę tak, aby odprysk był w środku otworu, a języczek skierowany był w górę. Dobrze dociśnij uszczelkę do szyby.

3. Oderwij folię zabezpieczającą z górnej części uszczelki.

4. Zamontuj podstawkę na uszczelce tak, żeby języczki nachodziły na siebie. Upewnij się, że jest mocno dociśnięta do uszczelki.

5. Wlej zawartość tubki z żywicą do podstawki przez otwór na górze. Zostaw trochę żywicy na przedostatni etap naprawy. Wytrzyj nadmiar żywicy i zamknij pojemnik z żywicą.

6. Umieść strzykawkę z całkowicie wciśniętym tłokiem do górnego otworu. Upewnij się, że jest dobrze umieszczona.

7. Wyciągnij z podstawy powietrze, trzymając jedną ręką cylinder strzykawki i unosząc drugą ręką tłok strzykawki. Zablokuj tłok, zatrzaskując pierwszy klin na zacisku sprężynowym. Puść i zostaw tak strzykawkę na 10 minut, aby odessać całe powietrze.

8. Wyciągnij strzykawkę i nabierz do niej powietrza. Włóż strzykawkę z powrotem i sprawdź, czy jest szczelnie umieszczona.

9. Wciśnij tłok strzykawki i zablokuj na drugim klinie, blokując tłok ruchem rotacyjnym na zacisku sprężynowym. Pozostaw tak zablokowaną strzykawkę na 20 minut. Po tym wyciągnij strzykawkę.

10. Za pomocą żyletki natnij krawędź podstawy i odlep całość od szyby. Usuń nadmiar ściekającej żywicy z szyby.

11. Ponownie na miejsce odprysku nanieś jedną lub kilka kropel żywicy i przyklej w to miejsce przezroczysty film utwardzający oraz wyciśnij spod niego pęcherzyki powietrza.

12. Szybę z tak nałożonym K2 Glass Doctor wystawiamy na działanie promieni słonecznych na minimum 15 minut w celu utwardzenia się żywicy. Kiedy żywica się utwardzi, zeskrob delikatnie żyletką film utwardzający i nadmiar żywicy.

Zestaw zawiera:

- strzykawkę;

- zacisk sprężynowy;

- pierwszy klin;

- drugi klin;

- tubkę ze środkiem wypełniającym;

- żyletkę;

- podstawkę z lejkiem;

- uszczelkę samoprzylepną;

- arkusz folii samoutwardzalnej;

- pineskę do oczyszczania miejsca pęknięcia.

UWAGI:

1. Nie używać w bezpośrednim świetle słonecznym.

2. Nie aplikować na rozgrzaną szybę. Kleić w zacienionym miejscu.

3. W celu usunięcia pozostałości kleju niezbędna jest żyletka zawarta w zestawie.

4. Nie dopuszczać do kontaktu żywicy z malowanymi elementami.